

 アロン

品揃え追加！

塩ビマス用格子ふた 網付

～薬剤を使わず雨水マスからの蚊の飛散を抑制～



表面



裏面



公益社団法人日本下水道協会発行の『下水道施設計画・設計指針と解説 前編 -2019年版-』によると「雨水ますの泥溜めが **蚊の発生の原因** となるおそれがある場合には、浸透ますや **防虫網付き雨水ふたの設置** を検討する。」と謳われています。

ARONKASEI CO., LTD.

■ 製品仕様・特徴 ■

特徴その1

蓋を網付にする
だけで

長期間蚊を抑制

網で封じ込めるので
薬剤など不要

特徴その2



金網が蓋の裏面

なので

滑りにくい!

破損しにくい!

略号・サイズ	コード	価格	梱包
ICA-H ライト 150 雨水 アミツ	5 292108-	4,700	16
ICA-H ライト 200 雨水 アミツ	5 292109 -	5,800	8
ICA-H ライト 300 雨水 アミツ	5 292150 -	10,600	1
ICA-H ブラック 150 雨水 アミツ	5 292166 -	5,200	16
ICA-H ブラック 200 雨水 アミツ	5 292167 -	6,300	8
ICA-H ブラック 300 雨水 アミツ	5 292168 -	12,200	1
ICA-HF(P) 150 雨水 アミツ	5 292507 -	7,900	8
ICA-HF(P) 200 雨水 アミツ	5 292508 -	9,700	4
ICA-AF 150 雨水 アミツ	5 292545 -	9,000	8
ICA-AF 200 雨水 アミツ	5 292546 -	12,100	4



注意事項

◆輸送・保管上のご注意

- ・高所からの落下、投げ投げなどによる過度な衝撃を加えないでください。
- ・屋内で保管してください。やむをえず屋外に保管する場合は、直射日光を避け、熱気のこもらない方法によって保管を行ってください。

◆施工上のご注意

- ・接着剤は、必ず清掃した立管内面と枠の両面に薄く均一に塗布し、塗布後は速やかに接合してください。
- ・接合は所定の時間挿入力を保持し、接合後ははみ出した接着剤をふき取ってください。
- ・アセトン、シンナー、クレオソート、殺虫剤、白あり駆除剤など材質に悪影響を及ぼす物質を吹き付けたり、塗ったりしないでください。

◆使用上のご注意

- ・集水性能を保持するため、定期的に清掃を行ってください。



アロン化成株式会社

管材事業部

管材企画グループ 〒105-0003 東京都港区西新橋2-8-6 住友不動産日比谷ビル
TEL(03)3502-1449 FAX(03)3502-1452

東京支店 TEL(03)3502-1488 FAX(186045)750-1602 広島支店 TEL(082)245-7100 FAX(082)245-7106
大阪支店 TEL(06)6448-5125 FAX(06)6448-5193 札幌営業所 TEL(011)709-6011 FAX(011)709-6014
名古屋支店 TEL(052)203-0378 FAX(052)231-2918 北陸営業所 TEL(0766)44-1565 FAX(0766)44-1598
福岡支店 TEL(092)741-1412 FAX(092)712-2594 四国営業所 TEL(0877)46-5201 FAX(0877)46-5202
仙台支店 TEL(022)291-5477 FAX(022)291-5479

お問い合わせは



コード番号が8ケタになっています。
2010年1月より、今までのコード番号に管理コードが
追加され、コード番号が8ケタになっています。