

HT 配管材を業務用厨房排水管として使用する上での注意

厨房機器の一つであるスチームコンベクションオーブン（スチコン）に使用する業務用洗浄剤には、HT 配管材を侵す成分（有機溶剤等）が含まれている場合が多く、配管材に亀裂が発生して漏水事故につながる恐れがあります。

- ・ 事件事例

業務用厨房排水管路において、業務用洗浄剤の影響により、配管材が亀裂破損する事故が発生しました。

- ・ 管に影響を与える因子

温度、配管にかかる応力、有機溶剤等の濃度・滞留時間などがあります。

使用の適否、詳細については、直接製造会社にお問い合わせください。

製造会社：旭有機材工業(株)、アロン化成(株)、クボタシーアイ(株)、
積水化学工業(株)、前澤化成工業(株)